



Sådan tager du en afføringsprøve

Du skal tage en prøve af din afføring, fordi den skal undersøges for sygdomsfremkaldende tarmbakterier.

Sådan gør du

- Opsaml afføring i en potte eller i toiletet. Hvis du bruger toiletet, skal du lægge rigeligt toiletpapir i toiletet, så du forhindrer afføringen i at glide ned i wc-kummen.
- Tag prøvetagnings-pinden og prøvetagningsrøret ud af pakken.



- Før prøvetagningsspindens nylonspids ned i den opsamlede afføring og drej rundt, så **kun** nylonspidsen af pinden er dækket.
- **OBS: røret skal ikke fyldes med afføring.**
- Overfør prøvetagningspinden til prøvetagningsrøret.



- Knæk prøvetagningspinden ved den farvede markering.



- Skru låget på prøvetagningsrøret.
- Tag det selvklæbende nummer, der sidder på den udfyldte rekvisitionseddél (PTB-blanket), og sæt det **på langs** af prøvetagningsglasset. Husk at skrive dato på glasset.

